

TH168-Y2 邮政秤

秤量标定、参数设置说明

使用前, 敬请仔细阅读说明书!

上海天合电子有限公司

(2015年4月27日修订)

一、秤量标定和工厂参数设置

1. TH168-Y2 邮政秤秤量标定方法

No.	操作	显示内容		ç.	说明	
		重量	单价	金额		
1	按住 CPU 板上的 SPAN 键,	Init			初始化 E2PROM 的内容	
	或【合计】【0】接通电源开关,					
	显示全"8"和符号、"TH168 Y2					
	Pro.0X"和1到9后,显示					
	INIT,进入标定状态。					
2	按【 清除】 键进行初始化。	Init	End		E2PROM 初始化为默认值	
	如不初始化,此步操作可省					
3	按【+】键进入秤量标定状态。	SELE	SPAn		SPAn: 标定秤量;	
					grA: 修正重力加速度	
					FP:设置工厂参数	
					按【累计】键可循环选择	
4	按【+】键确认并进入零位标定,	ZERO		XXXXXX	xxxxxx 为内码	
	按【置零】键标定零位					
5	按【+】键确认并进入 10kg 砝					
	码标定,秤盘放 10kg 砝码	Load	10.000	XXXXXX	xxxxxx 为内码	
6	按【去皮】键确认并进入 20kg					
	砝码标定,秤盘放 20kg 砝码	Load	20.000	XXXXXX	xxxxxx 为内码	
7	按【去皮】键确认并进入 30kg					
	砝码标定,秤盘放 30kg 砝码	Load	30.000	XXXXXX	xxxxxx 为内码	
8	按【去皮】键确认并进入 40kg					
	砝码标定,秤盘放 40kg 砝码	Load	40.000	XXXXXX	xxxxxx 为内码	
9	按【去皮】键确认,按【保存】	ZZ.ZZZ	0.00	0.00	zz.zzz为秤台上标定用的	
	或【合计】键保存并进入称重				砝码重量。	
	计价状态					

2. 修正重力加速度

No.	操作	显示内容		\$	说明
		重量	单价	金额	
1	按住CPU板上的SPAN键,	Init			初始化 E2PROM 的内容
	接通电源开关,显示全"8"				
	和符号、"TH168 Y2 Pro.0X"				
	和1到9后,显示 INIT,				
	进入标定状态。				
2	按【 清除】 键进行初始化。	Init	End		E2PROM 设置(初始化)为
	如不初始化,此步操作可省				默认值
3	按【+】键进入选择标定秤量、	SELE	SPAn		SPAn: 标定秤量;
	修正重力加速度和设置工厂				grA: 修正重力加速度
	参数状态。				FP:设置工厂参数
					按【→】键可循环选择
4	按【→】键选择修正重力加	SELE	grA		
	速度模式。				

5	按【+】键确认,进入重力加	grA	CAL	xxxxx	xxxxx 为标定地重力加速度
	速度修正模式。按【0】~【9】				
	数字键输入标定地重力加速				
	度数值。				
6	按【+】键确认,进入下一步。	grA	USE	xxxxx	xxxxx 为使用地重力加速度
	按【0】~【9】数字键输入				
	使用地重力加速度数值。				
7	按【 保存】 键确认进入称重	0.000	0.00	0.00	
	计价状态。				

3. 设置工厂参数

No.	操作	显示内容			说明	
		重量	单价	金额		
1	按住CPU板上的SPAN键,	Init			初始化 E2PROM 的内容	
	接通电源开关,显示全"8"					
	和符号、"TH168 Y2 Pro.0X"					
	和1到9后,显示 INIT,					
	进入标定状态。。					
2	按【 清除】 键进行初始化。	Init	End		E2PROM 设置(初始化)为默认	
	如不初始化,此步操作可省				值	
3	按【+】键进入选择标定秤	SELE	SPAn		SPAn: 标定秤量;	
	量、修正重力加速度和设置				grA: 修正重力加速度	
	工厂参数状态。				FP: 设置工厂参数	
					按【→】键可循环选择	
No.	操作		显示内容		说明	
		重量	单价	金额		
4	按【→】键选择设置工厂参	SELE	FP			
	数设置模式。					
5	按【+】键确认,进入设置	FP-01	Ze-rA	x	x=0:2%FS (默认值)	
	工厂参数模式。				x=1: 5%FS	
	按数字键选择置零范围。				x=2: 10%FS	
					x=3: 20%FS	
6	按【+】键确认并进入下一	FP-02	Ze-tr	x	x=0:0.5e	
	步,选择零位跟踪范围				x=1:1e(默认值)	
					x=2:2e	
					x=3:3e	
					x=4:4e	
					x=5:5e	
7	按【+】键确认并进入下一	FP-03	Ze-On	X	x=0: 10%FS	
	步,选择开机初始零点范围				x=1: 20%FS	
					x=2: 50%FS (默认值)	
					x=3: 70%FS	
					x=4: 100%FS	
8	按【+】键确认并进入下一	FP-04	tAre	x	x=0: 2/3%FS(默认值)	

	步,选择去皮量				x=1: 100%FS-1d
9	按【+】键确认并进入下一	FP-05	Acc-d		x=0:0e (默认值)
	步,选择累计有效的回零范			x	x=1:1e
	围				x=2:2e
					x=3:5e
					x=4:10e
					x=5: 重量有变化可累加
10	按【保存】键确认进入称重	0.000	0.00	0.00	
	计价状态。				

二、用户参数设置

1. 设置用户参数

No.	操作		显示内容	 说明			
		重量	单价	金额			
1	在称重状态下,先按住【0】	USEr	UP		UP: 使用参数设置		
	键不放,再按【合计】键一				rE: 返回用户参数默认值		
	次后进入用户参数设置模				此时按【→】键可循环		
	式		选择 UP 和 rE				
2	按【+】键确认并进入下一	UP-01	Unit	х	x=0: kg (默认值)		
	步 , 选择称重单位				x=1: lb(取消)		
3	按【*】键确认并进入下一	UP -02	brlgH	х	x=0: 暗		
	步,选择显示亮度				x=1: 中(默认值)		
	(TH168B1 有)				x=2: 亮		
					x=3: 高亮		
4	按【+】键确认并进入下一	UP -03	F-int	x	x=0: 一级		
	步,选择滤波强度				x=1: 二级(默认值)		
					x=2: 三级		
					x=3: 四级		
5	按【+】键确认并进入下一	UP -04	St-Sp	х	x=0: 一级		
	步,选择稳定速度				x=1: 二级(默认值)		
					x=2: 三级		
					x=3: 四级		
6	按【+】键确认并进入下一	UP -05	Ad -Sp	х	x=0: 慢		
	步,选择 AD 采样速度				x=1: 中(默认值)		
					x=2: 快		
7	按【+】键确认并进入下一	UP -06	baud	х	x=0:9600(默认值)		
	步,选择通讯波特率				x=1: 4800		
					x=2: 2400		
					x=3: 1200		
9	按【保存】键保存上述设置	0.000	0.00	0.00	设定的数据具有断电		
	数据,并返回称重状态。				保护		
备	在上述任何一步设置完成后,按【保存】键保存,即可返回称重状态。						

 注

 新增内容:
 20180425 LIPING

 USER UP 0 蓝牙,亮度 0,休眠 2,波特率 9600 双向通讯(命令 a)

 USER UP 1 数据线 亮度 1,休眠 0,波特率 2400

 USER UP 2 蓝牙 亮度 0,休眠 2,波特率 9600 连续发送。(连续邮政新格式)

3. 取消设置, 返回默认值

No.	操作		显示内容	说明	
		重量	单价	金额	
1	在称重状态下,先按住【0】键	USEr	UP		UP: 使用参数设置
	不放,再按【保存】键一次后				rE: 返回默认值
	进入用户参数设置模式				此时按【→】键可循环
					选择 UP 和 rE
2	按【→】键,选择 rE	USEr	rE		
3	按【 清除】 键将设置的用户参	USEr	UP		
	数还原至出厂前的默认值,并				
	进入用户参数设置状态。				

4. 查看内码操作和显示方式

No	操作	显示			说明
		重量	单价	金额	
1	在正常称重状态下,先按住【0】不放,再按	tESt	xxxxx	000000	XXXXX
	【小包】键一次,进入内码显示状态(只能查				为初始值
	看,不能修改),单价窗显示零位内码,金额				
	窗显示秤量内码。				
2	放上标准砝码,单价窗仍显示零位内码,金额		xxxxx	уууууу	yyyyyy 为
	窗显示与所加砝码对应的秤量内码				加载内码
3	再按【清除】键,返回正常称重计价状态		0.00	0.00	