



- 1) 备一个标准 5 公斤重量
- 2) 准备一个牙签粗细的绝缘体
- 3) 打开校正孔
- 4) 操作步骤:  
按“代码” 24681357\*  
05\* (屏幕提示 push cal button)  
用牙签捅校正孔 (屏幕提示 piggi filter)  
按“1” 2次  
按“1” ↓ (屏幕提示 capacity)  
按“1” 2次 (屏幕提示 set fullcap 30kg)  
把重量放到称上  
按“1” 等 30 秒 (屏幕提示 unload)  
取下重量, 按“1” 2次保存并自动重新启动。